## Руководство пользователя LineSplit Fibra

Обновлено 6 сентября, 2023



LineSplit Fibra — модуль для разветвления одной линии Fibra на четыре. Каждая выходная линия может иметь длину до 2000 метров при подключении витой парой U/UTP cat.5. Модуль LineSplit можно установить в любой точке линии, в частности после другого LineSplit.



LineSplit работает в составе системы Ajax, обмениваясь данными с хабом через защищенный протокол проводной связи Fibra.

LineSplit относится к линейке проводных устройств Fibra. Установкой, продажей и администрированием этих устройств занимаются только

аккредитованные партнеры Ајах.

#### Купить LineSplit Fibra

## Функциональные элементы



- **1.** QR-код с идентификатором устройства. Используется для добавления в систему Ajax.
- Джампер (перемычка) терминирующего резистора. Устанавливается на два контакта, если плата — последнее устройство линии Fibra. В противном случае джампер устанавливается на один контакт.
- 3. Входные клеммы подключения LineSplit.
- **4.** LED индикаторы.
- 5. Отверстия для установки модуля в корпус Case (продается отдельно).
- **6.** Разъем для подключения платы **тампера** к модулю. Тамперная плата есть в корпусе Case.
- 7. Выходные клеммы подключения проводных устройств.

## Принцип работы





0:00 / 0:12

LineSplit — это модуль для разветвления линии Fibra в проводной или гибридной системе Ajax. Плата подключается к любой точке линии Fibra и разветвляет ее на четыре линии. Каждая выходная линия может иметь длину до 2000 метров при подключении витой парой U/UTP cat.5.

Модули LineSplit могут подключаться один за другим. Количество подключенных устройств ограничивается суммарным выходным током на линиях хаба и его характеристиками. К Hub Hybrid можно подключить до 100 устройств.

Не подключайте по топологии **Кольцо** исходящие линии Fibra, образованные после использования LineSplit.

Узнать больше

Плата предназначена для монтажа в помещении. Рекомендуем устанавливать LineSplit в **корпус Case** (продается отдельно). Корпус доступен в нескольких версиях.

Модуль оснащен разъемом для подключения тамперной платы (входит в комплектацию Case). Тампер реагирует на попытки взломать или открыть крышку корпуса — уведомление об этом поступит в приложения Ajax.

#### Что такое тампер

## Протокол передачи данных Fibra

Пля порадация трарасти общиний малули, испаль очат тахиологию Eibra. Эта

для передачи тревог и сообттии модуль использует технологию гібга. Это проводной протокол передачи данных для быстрой и надежной двусторонней связи между хабом и подключенными устройствами.

#### Узнать больше

## Передача событий на пульт

Тревоги системы Ajax поступают в приложение для мониторинга <u>PRO</u> <u>Desktop</u>, а также на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) в форматах SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 и других протоколов.

LineSplit может передавать следующие события:

- 1. Тревога тампера. Восстановление тампера.
- 2. Низкое напряжение питания. Возврат напряжения в норму.
- **3.** Потеря связи между LineSplit и хабом. Восстановление связи.
- 4. Временное выключение/включение устройства.
- 5. Короткое замыкание на линии Fibra. Возобновление подачи тока.
- **6.** Превышение напряжения на линии Fibra. Восстановление нормального напряжения.

При тревоге оператор охранной компании точно знает, что произошло и куда направить группу быстрого реагирования (ГБР). Устройства Ајах адресны, благодаря чему PRO Desktop и другие ПЦН получают не только события, а еще и тип устройства и назначенное ему имя и местоположение (комнату, группу). Список параметров, которые получает ПЦН, может отличаться — это зависит от типа ПЦН и выбранного протокола связи с пультом.

> Идентификатор устройства, номер шлейфа (зоны), а также номер линии можно узнать в **Состояниях** устройства.

## Выбор места установки

Выбирая место для LineSplit, учитывайте параметры, влияющие на работу устройства:

- Уровень сигнала Fibra.
- Длина кабеля для подключения LineSplit.
- Длина кабеля для подключения проводных устройств к LineSplit.

Следуйте рекомендациям по установке на этапе разработки проекта системы для объекта. Проектированием и установкой системы Ајах должны заниматься квалифицированные специалисты. Список авторизованных партнеров Ајах **доступен по ссылке**.

## Установка в корпусе Case



Модуль LineSplit предназначен исключительно для монтажа в помещении. Рекомендуется установить модуль в корпус Case, который продается отдельно и доступен в нескольких версиях. В корпусе Case можно разместить один модуль LineSplit или несколько модулей или других устройств рядом.

Case имеет крепления для модулей, каналы для проводов и тампер, подсоединяемый к разъему платы LineSplit. Пульт охранной компании и корпуса.



Корпус Case продается отдельно от LineSplit.

#### Узнать больше о Case

## Где и как нельзя устанавливать LineSplit

- 1. На улице. Это может привести к выходу модуля из строя.
- В помещениях с показателями температуры и влажности, которые не соотвутствуют рабочим параметрам. Это может привести к выходу модуля из строя.
- **3.** В местах с низким или нестабильным уровнем сигнала Fibra.
- 4. Без корпуса Case.

## Уровень сигнала Fibra

Уровень сигнала Fibra определяется соотношением количества недоставленных или поврежденных пакетов данных к количеству ожидаемых (за определенный промежуток времени). Об уровне сигнала сообщает иконка III во вкладке **Устройства** в приложениях Ајах:

- Три деления отличный уровень сигнала.
- Два деления достаточный уровень сигнала.
- Одно деление низкий уровень сигнала, стабильная работа не гарантирована.
- Перечёркнутая иконка сигнал отсутствует, стабильная работа не гарантирована.

На уровень сигнала влияют такие факторы.

- Количество устройств на одной линии Fibra.
- Длина и тип кабеля.
- Корректность подключения проводов к клеммам.

#### Что такое тест уровня сигнала Fibra

## Тест питания линий

Тест имитирует максимальное энергопотребление подключенных к хабу устройств: датчики дают сигналы тревоги, включаются сирены, активируются клавиатуры. Если система прошла тест успешно — это значит, что всем её устройствам будет достаточно питания в любых ситуациях.

Если хотя бы одной из линий Fibra недостаточно питания, в приложении отображается уведомление со статусом каждой линии:

- Тест пройден.
- Тест пройден с неисправностями.
- Тест не пройден.

Что такое тест питания линий

## Проектирование

Чтобы корректно установить и настроить устройства, важно правильно разработать проект системы. Проект должен учитывать количество и типы устройств на объекте, их точное место и высоту установки, длину проводных линий Fibra, тип используемого кабеля и другие параметры. Советы по проектированию проводных систем Fibra доступны в **этой статье**.

LineSplit подключается к любой точке линии Fibra и разветвляет ее на четыре линии. Каждая выходная линия может иметь длину до 2000 метров при

использовании витои пары 0/01Р сат.5.

К одной линии Fibra можно подключать разные типы устройств. Например, к одной линии можно одновременно подключить датчики открытия, датчики движения с поддержкой фотоверификации, сирены, клавиатуры, а также модули LineSplit.



Подключение нескольких модулей LineSplit один за другим позволяет расширить систему Ajax благодаря разветвлению линий. Одна линия Fibra разветвляется на четыре, четыре — на 16 и так далее. Количество проводных устройств в системе ограничивается выходным током хаба и его характеристиками. К Hub Hybrid можно подключить до 100 устройств.

Если последнее устройство на линии — LineSplit, джампер терминирующего резистора устанавливается на два контакта.

Системы Ајах поддерживают топологии **Луч** и **Кольцо**. Однако подключение кольцом недоступно для выходных линий, образовавшихся после использования LineSplit.

#### Больше о топологиях Fibra

#### Длина и тип кабеля

Рекомендуемые типы кабеля:

i

- U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51, материал проводника медь.
- Сигнальный кабель 4 × 0,22, материал проводника медь.

При использовании другого типа кабеля дальность проводного соединения может меняться. Тестирование на других типах кабелей не проводилось.

## Верификация калькулятором

Чтобы убедиться, что проект рассчитан правильно и система будет работать на практике, мы разработали **калькулятор питания Fibra**. Калькулятор помогает проверить качество связи и длину кабеля для проводных устройств Fibra при выбранной конфигурации на этапепроектирования системы.

## Подготовка к установке

## Организация кабелей

Готовясь к прокладке кабеля, ознакомьтесь с правилами электрической и пожарной безопасности в вашем регионе. Обязательно следуйте этим стандартам и нормативам. Советы по организации кабелей доступны в этой статье.

## Прокладывание кабеля

Рекомендуем изучить раздел выбор места установки перед монтажом. Избегайте отклонений от проекта системы. Нарушение основных правил установки и рекомендаций данной инструкции может привести к некорректной работе, а также потере связи с LineSplit. Советы по прокладыванию кабеля доступны в этой статье.

## Подготовка кабеля к подключению

Снимайте изоляционный слой кабеля и зачищайте кабель только специальным съёмником изоляции. Концы проводов, которые вставляются в клеммы устройства, должны быть залужены или обжаты гильзой. Это обеспечит надёжное подключение и защитит проводник от окисления. Советы по подготовке кабеля доступны в **этой** статье.

## Установка и подключение

## Подключение LineSplit Fibra к хабу

- **1.** Заранее подготовьте отверстия для кабеля, осторожно выломав перфорированные части корпуса Case.
- 2. Закрепите корпус Саѕе комплектными шурупами, используя не менее двух точек фиксации. Чтобы тампер корпуса реагировал на попытку демонтажа, обязательно зафиксируйте корпус в точке с перфорированным участком.
- **3.** Отключите питание линий в **РКО-приложении Ајах**. Функция доступна в меню **Линии**:
  - 1. Хаб → Настройки → Линии → Питание линий.
- **4.** Заведите в корпус хаба кабель для подключения LineSplit. Подключите провода к нужной линии хаба.





**+24V** — клемма питания 24 В-....

А, В — сигнальные клеммы.

- **GND** заземление.
- **5.** Подключите провода к входным клеммам LineSplit согласно схеме ниже. Соблюдайте полярность и порядок подключения проводов. Надёжно зафиксируйте кабель в клеммах.



- **6.** Если LineSplit последний в линии, установите джампер терминирующего резистора на два контакта. В противном случае джампер должен оставаться установленным на один контакт.
- 7. Подключите проводные устройства к выходным линиям, образовавшимся благодаря модулю LineSplit Fibra.
- **8.** Закрепите модуль в корпусе Case, используя отверстия в модуле. Зафиксируйте кабели стяжками.
- 9. Подключите тампер корпуса Case к соответствующему разъему модуля.
- 10. Установите крышку на корпус и закрепите ее комплектными винтами.
- 11. Включите питание линий в <u>PRO-приложении Ajax</u> (Хаб → Настройки → Линии → Питание линий). После подачи питания зеленый светодиод оповестит о включении устройства.

#### 12. Добавьте LineSplit на хаб.

- 13. Проведите тест уровня сигнала Fibra. Рекомендуемое значение уровня сигнала два или три деления. Если уровень сигнала одно деление или ноль проверьте корректность подключения и целостность кабеля.
- 14. Проведите тест питания линий.

## Подключение проводных устройств к LineSplit Fibra

- **1.** Отключите питание линий в **РКО-приложении Ајах**. Функция доступна в меню **Линии**:
  - 1. Хаб → Настройки → Линии → Питание линий.
- Подключите провода устройств к выходным клеммам LineSplit согласно схеме ниже. Соблюдайте полярность и порядок подключения проводов. Надёжно зафиксируйте кабель в клеммах.



- 3. Включите питание линий в <u>PRO-приложении Ajax</u> (Хаб → Настройки → Линии → Питание линий). После подачи питания зеленый светодиод оповестит о включении устройства.
- **4.** Добавьте подключенные проводные устройства на хаб. Как добавить и настроить устройство смотрите в инструкции этого устройства.

5. Проведите тест работоспособности.

## Добавление в систему

LineSplit Fibra совместим только с **Hub Hybrid (2G)** и **Hub Hybrid (4G)**. Добавлять и настраивать устройства Fibra могут только авторизованные партнеры в <mark>PROприложениях Ajax.</mark>

Виды учётных записей и их права

## Прежде чем добавить устройство

- 1. Установите PRO-приложение Ajax. Войдите в PRO-аккаунт.
- **2.** Добавьте в приложение совместимый с LineSplit хаб. Задайте нужные настройки и создайте хотя бы одну **виртуальную комнату**.
- **3.** Убедитесь, что хаб включён и имеет доступ к интернету: по Ethernet и/или мобильной сети. Сделать это можно в приложении Ajax.
- **4.** Убедитесь, что режим охраны отключен и хаб не обновляется. Для этого проверьте состояние хаба в приложении.
- 5. Убедитесь, что LineSplit физически подключен к хабу.

## Как добавить LineSplit Fibra

Доступно два способа добавления устройств через PRO-приложение Ajax: автоматически и вручную.

#### Чтобы устройство было добавлено автоматически:

- **1.** Откройте **PRO-приложение Ajax**. Выберите хаб, на который хотите добавить LineSplit Fibra.
- 2. Перейдите на вкладку Устройства 🕒 и нажмите Добавить устройство.
- 3. Выберите Добавить все устройства Fibra. Хаб отсканирует линии Fibra.

После сканирования будут показаны все подключённые к хабу устройства, которые ещё не добавлены в систему.

- 4. Выберите нужное устройство из списка. После нажатия начнет мигать светодиодный индикатор этого устройства, чтобы было легче его идентифицировать.
- **5.** Введите имя устройства, укажите комнату и группу охраны, если **режим групп** включён. Нажмите **Сохранить**.

#### Чтобы добавить устройство вручную:

- **1.** Откройте **PRO-приложение Ajax**. Выберите хаб, на который хотите добавить LineSplit Fibra.
- 2. Перейдите на вкладку Устройства 🕒 и нажмите Добавить устройство.
- 3. Задайте имя устройства.
- **4.** Отсканируйте QR-код или введите его вручную. QR-код можно найти на модуле.
- **5.** Выберите виртуальную комнату и группу охраны (если активирован **режим групп**).
- 6. Нажмите Добавить устройство.

Если не удалось добавить устройство — проверьте корректность проводного соединения и попробуйте снова. Если на хаб уже добавлено максимальное количество устройств (для Hub Hybrid — 100), при попытке добавить новое устройство вы получите уведомление об ошибке.

LineSplit работает только с одним хабом. Если добавить модуль на новый хаб, обмен данными со старым хабом прекращается (при этом LineSplit остается в списке устройств старого хаба; его можно удалить из списка вручную).

## Тестирование работоспособности

Для LineSplit доступны:

- Тест уровня сигнала Fibra чтобы определить уровень сигнала в месте установки устройства.
- Тест питания линий чтобы определить, достаточно ли питания для всех подключенных к хабу устройств.

#### Как запустить тест уровня сигнала Fibra:

- 1. Откройте хаб в PRO-приложении Ajax.
- 2. Перейдите в меню Устройства 🕒.
- **3.** Выберите LineSplit.
- **4.** Перейдите к настройкам LineSplit, нажав на иконку шестерёнки 🔅.
- 5. Выберите Тест уровня сигнала Fibra.
- 6. Проведите тестирование, следуя подсказкам приложения.

#### Как запустить тест питания линий:

- 1. Откройте хаб в PRO-приложении Ajax.
- 2. Перейдите в меню Устройства 🕒.
- 3. Выберите хаб.
- **4.** Перейдите в настройки хаба, нажав на иконку шестерёнки <sup>(</sup>).
- 5. Откройте меню Линии.
- 6. Выберите Тест питания линий.
- 7. Проведите тестирование, следуя подсказкам приложения.

## Иконки

Иконки показывают некоторые состояния устройства. Посмотреть их можно в приложениях Ajax:

- 1. Откройте хаб в приложении Ајах.

- 2. Перейдите во вкладку Устройства 🖾.
- **3.** Найдите LineSplit в списке.

Иконка	Значение
11	Уровень сигнала Fibra — отображает уровень сигнала связи между хабом и устройством. Рекомендованное значение: 2-3 деления. <b>Узнать больше</b>
\$\$J	LineSplit временно отключен. <mark>Узнать больше</mark>
Ŀ	В LineSplit временно отключены события о срабатывании тампера. <mark>Узнать больше</mark>

## Состояния

Состояния отображают информацию об устройстве и его рабочие параметры. О состояниях LineSplit можно узнать в приложениях Ajax:

- 1. Выберите хаб в приложении Ајах.
- 2. Перейдите во вкладку Устройства 🕒.
- **3.** Выберите LineSplit в списке устройств.

Параметр	Значение
	Температура модуля.
	Допустимая погрешность между значением в приложении и температурой в месте установки: 2°С.

Температура	Значение обновляется, как только модуль зафиксирует изменение температуры хотя бы на 1°С. Вы можете настроить сценарий по температуре для управления устройствами автоматизации. <b>Узнать больше</b>
Уровень сигнала Fibra	Уровень сигнала связи между хабом и LineSplit Fibra. Рекомендованное значение: 2-3 деления. Fibra — проводная технология, протокол для передачи событий и тревог. <b>Узнать больше</b>
Соединение по каналу Fibra	Состояние соединения между хабом и модулем: • В сети — модуль на связи с хабом. • Не в сети — модуль утратил связь с хабом. Проверьте подключение модуля к хабу.
Напряжение на линии	Значение напряжения на линии Fibra, к которой подключен модуль.
	Состояние тампера, реагирующего на попытку оторвать устройство от поверхности или нарушить целостность корпуса: • Не подключен — кнопка тампера не подключена к LineSplit.
Ventue	<ul> <li>Закрыт — модуль установлен в корпус Case, кнопка тампера подключена. Нормальное состояние корпуса.</li> </ul>
корпус	<ul> <li>Открыта передняя часть корпуса – нарушена целостность корпуса. Проверьте состояние корпуса.</li> </ul>

	<ul> <li>Снят с крепления — модуль снят с крепления в корпусе. Проверьте крепление.</li> <li>Узнать больше</li> </ul>
	Показывает статус функции временного отключения устройства:
	<ul> <li>Нет — устройство работает в нормальном режиме и передаёт все события.</li> </ul>
Временное отключение	<ul> <li>Полностью — устройство не выполняет команды системы и не передает тревоги и другие события.</li> </ul>
	<ul> <li>Только корпус — отключены уведомления о срабатывании тампера.</li> </ul>
	Узнать больше
Прошивка	Версия прошивки LineSplit.
Идентификатор	Идентификатор/серийный номеpLineSplit. Также доступен на платеустройства и его упаковке.
Устройство №	Номер шлейфа (зоны) LineSplit.
Линия №	Номер линии Fibra, к которой подключен LineSplit.

## Настройки

Чтобы изменить настройки модуля в приложении Ајах:

- 1. Перейдите во вкладку Устройства 🕒.
- **2.** Выберите **LineSplit** в списке.
- **3.** Перейдите в **Настройки**, нажав на иконку шестерёнки <sup>(3)</sup>.
- 4. Установите необходимые параметры.

5. Нажмите Назад, чтобы новые настройки сохранились.

Настройка	Значение	
	Имя модуля. Отображается в списке устройств хаба, текстах СМС и уведомлений в ленте событий.	
Имя	Чтобы изменить имя модуля, нажмите на текстовое поле.	
	Имя может содержать до 12 символов кириллицей или до 24 — латиницей.	
	Выбор виртуальной комнаты LineSplit.	
Комната	Название комнаты отображается в текстах СМС и уведомлений в ленте событий.	
Активировать сирену, если зафиксирована неисправность выходных линий	Если опция включена, <b>СИрена</b> активируется при обнаружении неисправности выходных линий.	
	Переводит модуль в режим тестирования уровня сигнала Fibra.	
Тест уровня сигнала Fibra	Тест позволяет проверить уровень сигнала связи между хабом и LineSplit по проводному протоколу передачи данных Fibra, чтобы определить оптимальное место установки.	
	Узнать больше	
Руководство пользователя	Открывает руководство пользователя LineSplit в приложении Ajax.	
	Позволяет отключить устройство, не удаляя его из системы.	
	Доступны три опции:	
	<ul> <li>Нет — устройство работает в нормальном режиме и передаёт все события.</li> </ul>	

Временное отключение	<ul> <li>Полностью — устройство не выполняет команды системы, а система игнорирует тревоги и другие уведомления устройства.</li> </ul>
	<ul> <li>Только корпус — отключены уведомления о срабатывании тампера.</li> <li>Узнать больше</li> </ul>
Удалить устройство	Отвязывает LineSplit от хаба и удаляет его настройки.

## Индикация

Событие	Индикация	Примечание
Добавление модуля	При добавлении автоматически — зеленый светодиод быстро мигает при выборе LineSplit в списке. При нажатии <b>Добавить</b> устройство зеленый светодиод мигает один раз. При добавлении вручную — зеленый светодиод мигает один раз.	
Удаление модуля	Зеленый светодиод мигает шесть раз.	
Срабатывание тампера	Зеленый светодиод мигает один раз.	
Тест питания	Зеленый и красный светодиоды горят постоянно во время теста.	
Низкое напряжение на входной линии	Зеленый светодиод плавно загорается и плавно гаснет.	Низким считают напряжение 7 В и ниже.
		Через 12 секунд LineSplit пытается восстановить

Короткое замыкание на линии	Красный светодиод мигает 4 раза в секунду в течение 12 секунд.	питание на выходных линиях, но если авария не была устранена, модуль повторяет отключение. Действия повторяются до восстановления корректного состояния линии.
Превышение напряжения на линии	Красный светодиод мигает 4 раза в секунду в течение 12 секунд.	Через 12 секунд LineSplit пытается восстановить питание на выходных линиях, но если авария не была устранена, модуль повторяет отключение. Действия повторяются до восстановления корректного состояния линии.

## Обслуживание

Устройство не требует обслуживания.

## Технические характеристики

Все технические характеристики LineSplit Fibra

Соответствие стандартам

## Гарантия

Гарантия на продукцию общества с ограниченной ответственностью «Аджакс Системс Манюфекчуринг» действует 2 года после покупки.

Если устройство работает некорректно, рекомендуем сначала обратиться в службу технической поддержки: в большинстве случаев технические вопросы могут быть решены удалённо.

#### Гарантийные обязательства

#### Пользовательское соглашение

#### Связаться с технической поддержкой:

- e-mail
- Telegram
- Номер телефона: 0 (800) 331 911

# Подпишитесь на рассылку о безопасной жизни. Без спама

Email

Подписаться