



Инструкция по настройке вызывной панели VTO2101





Ознакомление с программным обеспечением для работы с оборудованием Dahua

Обращаем Ваше внимание на то, что перед началом использования и конфигурирования оборудования необходимо изменить\обновить программное обеспечение для корректной работы и выполнения поставленной задачи. Настройку оборудования следует выполнять "шаг-за-шагом", как указано в инструкции ниже.

 Для настройки и эксплуатации ір-домофонии Dahua, необходимо использовать следующие программы: универсальную программу **Tool Box**, программа содержит в себе все необходимые утилиты для работы со всем оборудование Dahua. Скачать программное обеспечение Tool Box по ссылке: <u>http://ftp.viatec.ua/Dahua/Soft/ToolBox/</u>.

1.1 После установки Tool Box для полноценного функционирования следует создать учётную запись:





1.2 Указав адрес электронной почты, пароль, Вы сможете

авторизоваться в программе. 1.3 Устанавливаем инструмент по работе с ір-интеркомами Dahua: "VDPConfig", запускаем его.

All Tools My Tools Upgrade Resource	Q	A ©	e d	- ×
Product Selector Tool Product comparison, details view, documentation&pictures download.		Sma	P rt player	
Hall Tools (15) BatchMode this tool can operate on multiple devices at the same	Details ≟ 12793	⊘Тор	In	stall
Play record (5) CameraCalculator This tool can confirm focal length, scene width and	Details ≟ 25105	⊘Тор	0	pen
RecordingTool This Tool can login the Recording & Broadcasting Server	Details ≟ 1735	⊘Тор	In	stall
SolarSystemSelector calculates the parameters such as specification and	Details ≟ 2480	⊘Тор	In	stall
VDPConfig Talk device config tool mainly supports building talk	Details 土 20316	♡Тор	0	pen

2. Перед началом настройки вызывной панели(VTO) и домофона(VTH) необходимо активировать устройства через VDPConfig.



		Devic	es found	÷ 🕤	Search setting			₹ – ×
	All DB	VT	TH VTO	VTS Others	Uninitialized	IPV4 -		9
	NO .	Status	Туре М	Iodel IP		MAC	Version	Operate
×	1	Initialized	TV HTV	TH1510CH 19:	2.168.40.77	4c:11:bf:20:8a:ea	2.100.0.0	0
	2	Initialized	TV 0TV	FO2000A 19	2.168.40.73	4c:11:bf:20:5e:e5	2.100.0.0	0 🛛 🕞
	3	Initialized	TV HTV	TH1510CH 193	2.168.40.76	4c:11:bf:20:88:78	3.100.0.0	0
	□ 4	Initialized	VTO VT	FO2000A 19	2.168.40.71	4c:11:bf:20:d3:c4	3.100.0000.0.R	
		Initialized	то оти	TO2000A 19	2.168.40.72	4c:11:bf:20:4c:e5	1.200.0.0	00
	6	Uninitialized	TV OTV	FO2101E 19:	2.168.1.110	38:af:29:65:8b:8f	1.000.000001.0.T	
	🕦 Initializ	e 🕑 N	Modify IP * 1	devices selected		📥 Import	📤 Export 🛛 🕂 A	dd 🔟 Delete
Device in	nitializatio	on						×
			1 device(s	;) have not bee	en initialized			
	NO.	Туре	Model	IP	MAC	١	/ersion	
	1	VTO	VT02101E	192.168.1.1	110 38:af:29	:65:8b:8f 1	.000.000001.0.T	
Device in	<pre>Initialization NO. 1</pre>	e P	1 device(s Model VT02101E	devices selected s) have not bee IP 192.168.1.1	en initialized MAC 110 38:af:29	<u>∎ Import</u> (1) (65:8b:8f 1)	Export + A /ersion .000.000001.0.T	dd ×

2.1 Активация вызывной панели:



Device initialization	×
1	device(s) have not been initialized
Username	admin
New Password	•••••
	Weak Medium Strong
Confirm Password	••••••
	The password shall be 8-32 digits. It is a combination of number(s),letter(s),symbol(s) with at least two kinds of them.
Email Address	(for password reset)
*After you have set new	password, please set password again in Search setting.
	Initialize

Указываем пароль от вызывной панели, который будем использовать. **E-mail Address** в данной форме указан для возможности сброса пароля самостоятельно согласно соответствующей процедуре сброса. После активации вызывной панели в большинстве случаев является важным изменить IP-Адрес устройства. Для этого необходимо изменить поисковую информацию в VDPConfig



Ţ		6	Dev	ices found	\odot	Search setting	٦,		-	- ×
		All		/TH	VTO 🚺 VTS	Uninitialized	IPV4		Q	
		DB		VTT	VTA Others	Initialized				
<u> </u>		NO. S	Status	Туре	Model	IP	MAC	Version	Operate	
×		1 Ir	nitialized	VTH	VTH1510CH	192.168.40.77	4c:11:bf:20:8a:ea	2.100.0.0		
		2 Ir	nitialized	VTH	VTH1510CH	192.168.40.76	4c:11:bf:20:88:78	3.100.0.0		
		3 II	nitialized	Setting	VIOZIUIE	197 INS 1 110	58 AL 24 DO 80 AL	×		
		5 Ir	nitialized		_					e
		6 U	Ininitialize		 Current Segment Se 	arch	Other Segment Sear	rch 2	.0.R 🕖 🗐	
				Start IP	192 . 168 . 30 .	0 End IP	192 . 168 .	30 . 255		
Указыва се <u>т</u> и, ко	ется ст торый	горонний необходи	сегмент имо просн	канировать.						
$\langle \uparrow \rangle$	1		· · · ·	Usérname	admin	Password	•••••			
				F	анном поле следует	указать пароль о	т вызывной панел	и, который		
				6	ыл указан ранее при а	ктивации устрой	ства.	,		
								ОК		
							.	A	.	
		Initialize	(IP	Modify IP	 * 1 devices sele 	cted	🐸 Import	😬 Export	PAdd 📗	Delete
Дале	e			изме	няем	IP	-адрес		устро	ойства
Дале	e			изме	няем	IP	-адрес		устро	йства
Дале –	e	6	Devi	ИЗМС ces found	няем	IP.	-адрес		устрс ₹ -	ойства - ×
Дале Ţ	e	6	Devi	ИЗМС	няем	P.	-адрес		устрс ₹ -	ойства - ×
Дале -	ee	6 All	Devi	ИЗМе ces found	иняем	Search setting	-адрес		устро	ойства - ×
Дале — — — — — — — — — — — — —	e	6 All DB	Devi	ИЗМе ces found лтн П лтт П	VTO VTS VTA Others	P. Search setting	-адрес		устро	ойства - ×
Дале	e •	6 All DB	Devi 	U3MC	HREM	P. Search setting Uninitialized Initialized	-адрес	Version	yctpc	ойства
Дале 		6 All DB No. s 1 in	Devi 	U3MC	HREM	P.	-адрес IPV4 •• MAC 4c:11:bf:20:8a:ea	Version 2.100.0.0	yctpc	ойства
Дале		6 All DB NO. 5 1 in 2 in	Devi 	VI3ME	HREM	P. Vninitialized Initialized 192.168.40.77 192.168.40.76	-адрес IPV4 MAC 4с:11:bf:20:8а:еа 4c:11:bf:20:88:78	Version 2.100.0.0 3.100.0.0	yctpc	ойства - ×
Дале ² (Р) × (*)	e	6 All DB NO. 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Devi 	ИЗМС ces found /тт туре / Vтн / Vтн / Vтн 	HREM	LP. Search setting Uninitialized Initialized IP 192.168.40.77 192.168.40.76 192.168.1.110	-адрес IPV4 MAC 4c:11:bf:20:88:78 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b.8f	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.00001.0.T	yctpc	ойства - ×
Дале 		6 All DB 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Devi 	ИЗМС ces found лтн () лтт () туре () чтн () чтн () что () что	HRHEM	Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	-адрес IPV4 MAC 4c:11:bf:20:8a:ea 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:4c:e5	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.00001.0.T 1.200.0.0	VCTPC	ойства - × Э
Дале ⊋ (Р) × (↑) []		6 All DB No. s 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in	Devi 	ИЗМС ces found (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT) (TT)	HREM	P. Search setting Uninitialized Initialized 192.168.40.77 192.168.40.76 192.168.40.72 192.168.40.71	-адрес IPV4 МАС 4c:11:bf:20:8а:еа 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:43:e5 4c:11:bf:20:43:e4	Version 2.100.0.0 3.100.00 1.000.00001.0.T 1.200.0.0 3.100.0000.0.R	yctpc □ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ойства - × ⊖ ⊖ ⊖
Дале		All DB NO. S 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in	Devi 	ИЗМС ces found (TH) (TT) (Type (VTH (VTH) (VTO) (VTO) (VTO)	HREM	P. Search setting Uninitialized initialized 192.168.40.77 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.71	-адрес IPV4 MAC 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:d3:c4	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.000001.0.T 1.200.0.0 3.100.0.0 3.100.0.0 4.200.00000.0.R	VCTPC Image: Comparate Operate Image: Comparate Image: Comparate	ойства - × ⊖ ⊖ ⊖
Дале ⊋ (Р) × (↑) (П) (П) (П) (П) (П) (П) (П) (П		6 All DB 1 In 2 In 3 In 5 In oodify IP Ac	Devi 	VI3ME	HRHEM	P. Vninitialized Initialized 192.168.40.77 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.71	-адрес IPV4 MAC 4c:11:bf:20:8a:ea 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.000001.0.T 1.200.0.0 3.100.0000.0.R 4.200.00000.0.R 4.200.00000.0.R	УСТРС	ойства - × Э Э
Дале ⊋ (Р) × (↑) (↑) (↑) (↑)		All DB NO. S 1 In 2 In 3 In 5 In odify IP Ac	Devi 	ИЗМС ces found (TT) (TT)	HREM VTO VTS VTA Others Model VTH1510CH VTH1510CH VTO2101E VTO2000A VTO2000A VTO2000A VTO2000A	P. Search setting Uninitialized Initialized 192.168.40.77 192.168.40.76 192.168.40.72 192.168.40.71	-адрес IPV4 Мас 4c:11:bf:20:8а:еа 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:4c:e5 4c:11:bf:20:d3:c4 Х Вводим	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.000001.0.T 1.200.0.0 3.100.0000.0.R 4.200.00000.2 0 4.200.000002.0 1 4.200.000002.0 1 4.200.000002.0 1 4.200.000002.0 1 4.200.000002.0 1 4.200.000002.0 1 4.200.000000.0 1 4.200.000000.0 1 4.200.000000.0 1 4.200.000000.0 1 4.200.000000.0 1 4.200.0000000.0 1 4.200.000000000000.0 1 4.200.000000000000000000000000000000000	УСТРС	ойства - × Э Э
Дале ⊋ (Р) × (↑) (↑) (↑)		All DB NO. S 1 In 2 In 3 In 4 In 5 In odify IP AC	Devi 	ИЗМС ces found //TH //TT //T //TP //TP //TP //TP //TP //TO //TO	HREM VTO VTO VTA VTS VTA VTS VTA VTS Others VTH1510CH VTH1510CH VTO2101E VTO2000A VTO2000A VTO2000A IGE SOB VTO VTO VTO VTO VTO VTO VTO VTO	P. Search setting Uninitialized Initialized 192.168.40.77 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168.40 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192	-адрес IPV4 MAC 4c:11:bf:20:8а:еа 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:d3:c4 Констрание Вводим	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.00001.0.T 1.200.0.0 3.100.0000.0.R 4.200.00000.0.R 4.200.000002.03	УСТРС	ойства - × Э
Дале		All DB NO. S 1 In 2 In 3 In 4 In 5 In odify IP Ac	Devi averation of the second	U3MC cces found /TT /TT VTH VTH VTH VTO VTO VTO P 192 k 255 ay 192	VTO VTS VTA Others WTH1510CH VTS VTO1010E VT02101E VT02000A VT02000A Ic OHCP 168 30 137 168 30 1	Search setting Uninitialized Initialized Initialized Ig2.168.40.77 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.72 Is2.168.40.72 Is2.168.40.71	-адрес IPV4 IPV4 IPV4 IPV4 IPV4 IPV4 IPV4 IPV4 IPV4	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.00001.0.T 1.200.0.0 3.100.0000.0.R с.200.00000.0.R	УСТРС	ойства - × Э
Дале ⊋ (Р) × (↑) (↑) (↑)		6 All DB 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in odify IP Act	Devi 	ИЗМС ces found (TH) (TT) Type VTH VTH VTH VTO VTO VTO E () Stat P () 192	HREM VTO VTS VTA Others Model VTH1510CH VT02101E VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT02000A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200 VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A VT0200A	P. Search setting Uninitialized Initialized 192.168.40.77 192.168.40.72 192.168.40.72 192.168.40.71	-адрес IPV4 MAC 4c:11:bf:20:8a:ea 4c:11:bf:20:88:78 38:af:29:65:8b:8f 4c:11:bf:20:43:c4 Констрания Вводим	Version 2.100.0.0 3.100.0.0 1.000.000001.0.T 1.200.0.0 3.100.0000.0.R 4.200.00000.0.R	УСТРС	ойства - × Э Э



Ţ		6	De	vices fou	nd	•	C Search setting			₹ -	- x
		All DB		VTH VTT	VTO VTA	VTS Others	Uninitialized	IPV4 👻			
		NO.	Status	Туре		Model	IP	MAC	Version	Operate	
*		1	Initialized	VTH		VTH1510CH	192.168.40.77	4c:11:bf:20:8a:ea	2.100.0.0	0	
		2	Uninitialize	ed VTH		VTH5221D	192.168.1.110	14:a7:8b:32:58:b0	4.200.0000002.0.R		
		3	Initialized	VTO		VT02101E	192.168.30.137	38:af:29:65:8b:8f	1.000.000001.0.T		8
		4	Initialized	VTH		VTH1510CH	192.168.40.76	4c:11:bf:20:88:78	3.100.0.0	0	
		5	Initialized	VTO		VTO2000A	192.168.40.71	4c:11:bf:20:d3:c4	3.100.0000.0.R	0 🛛	Θ
L≣		6	Initialized	VTO		VTO2000A	192.168.40.72	4c:11:bf:20:4c:e5	1.200.0.0	0	Θ
	Û	Initializ	e	De Modify IP	*	0 devices select	ted	📥 Import	🚖 Export 🕂 A	dd 🔟 Di	elete

Как видим IP-адрес изменился на указанный.

2.2 Активация домофона:

Акти	вировать	домофон	МОЖНО	дву	/МЯ	способами:
1)	Аналогично	активации	вызывной	панели	через	VDPConfig.
Важн	но!					

Активируя устройство через VDPConfig следует указать пароль состоящий из6-ти цифр, так как при вводе пароля непосредственно с домофона, будутдоступнытолькоцифры.

2) Используя локальный интерфейс домофона:



	Device Init
Password	
Confirm Pwd	-

Вводим пароль. Е-Mail для восстановления пароля.



9901	Network	2 2 1
Network		
VTH Config	Local IP	
SIP Server	Subnet Mask 2000 1000 1000 1000	
VTO Config	Gateway 1995 USA DI L	
Default	MAC 14 a7 (\$5.02.58 b)	
Reset MSG	DHCP ON	



3. После активации следующим необходимым действием будет обновление программного обеспечения на устройствах.

3.1 Для вызывной панели (VTO) программное обеспечение и руссификатор доступны по ссылке:

http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/VDP/SIP%20FW/VTO2101E/

3.2 Для домофона (VTH) программное обеспечение доступно по ссылке: http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/VDP/SIP%20FW/VTH52X1D/

3.3 После выборы файла прошивки нажимаем на "Upgrade", ожидаем, после перепрошивки устройство перезагрузится и будет готово к дальнейшей настройке.

Ţ		6	Devices	found		Search setting		₹ - ×
(\mathbb{P})		All	VTH VTT	VTO VTA	VTS Others	DB	Q	
		NO.	Туре	IP	Version	Upgrade File Path	Browse	Operate
*		1	VTH	192.168.40.77	2.100.0.0		Browse	Upgrade
~		2	• УТО	192.168.30.137	1.000.000001.0).T	Browse	Upgrade
(\uparrow)		3	VTH	192.168.40.76	3 100.0.0		browse	Ungrade
		🚺 Open				?	Browse	Jpgrade
		Look in:	D:\			- 0 0 0	Browse	Upgrade
		My	Computer shlay.Grigo	General_VTH52	X1D_Eng_P_SIP_V1	.000.0000.0.R.20161220.bin		
	12	File nam	e: 1E-data	RusEng_P_16M_9	SIP_PART_V1.000.0	000001.0.T.20180725.bir	pen	



2. Настройка вызова

 После обновления программного обеспечения на устройствах, при условии, что все сетевые настройки сохранены следует приступить к настройке вызывной панели. Конфигурирование осуществляется через Internet Explorer, Webinterface. Для получения доступа необходимо в адресной строке браузера указать ip-адрес вызывной панели, ввести логин и пароль.



2. Переходим в "Системное время", синхронизируем с ПК параллельно выключая NTP.

IP VDP c	ГАНЦИЯ Web сервер V1.0	
🔻 Конфигурация	Лок. настр-ки А&С управление Менеджер разговоров Системное время Настройка конфигурации	
 Лок. настр-ки Настройки LAN 	Формат даты Год-месяц-день	
 Настроики сети Настройки видео 	Системное время 2018 - 08 - 17 15 : 45 : 04 Синхр. с ПК	
Упр. пользов.Область IP	Конфигурация NTP	
⊳ Поиск ⊳ Выход	NTP cepsep 200.160.0.8	
	Зона <u>GMT+00:00</u> Порт 123 (1~65535)	
	Период обновления 5 Минута (1~30)	
	По умолчанию Обновить ОК Успешно сохранено!	



IP VDP c	ТАНЦИЯ Web сервер V1.0
🚽 Конфигурация	Настройки LAN
> Лок. настр-ки	
> Настройки LAN	Номер 8001
Настройки сети	Время вызова VTS 00 🗸 : 00 🗸 к 23 🗸 : 59 🗸 🗌 Вызвать VTS или нет
> Настройки видео	Тип сервера VTO 🗸
Упр. пользов.	
> Область IP	Внимание: устройство необходимо перезагрузить после изменения конфигурации.
▶ Поиск	
▶ Выход	По умолчанию Обновить ОК

3. Проверяем Тип Сервера. Должен быть выбран VTO

Переходим в "Настройки сети", "Настройки SIP сервера", выбираем "SIP сервер включен".

IP VDP ct	ганция _{Web} o	сервер V1.0
🔫 Конфигурация	TCP/IP Ko	нфигурация FTP Настройки SIP сервера Конфигурация порта Настройки HTTPS
У Лок. настр-киНастройки LAN	IP Адре	ec 192.168.1.111
Настройки сети	Пој	pt 5060 (1~65535)
Настройки видео	Имя пользовател	RM 8001
 Упр. пользов. Област ID 	Парол	пь •••••
> Область пр Поиск	S	IP VDP
▶ Выход	Имя пользователя SII	P- admin
	сервер)a
	Пароль SIP-сервер)a ••••
		Sip сервер включен
		Внимание: устройству требуется перезагрузка после изменения сервера SIP
		По умолчанию Обновить ОК

После этого ожидаем пока вызывная панель перезагрузки у Вас есть два варианта настройки вызова:

1) Вызов на домофон (как дополнение вызов параллельно может отправляться на мобильное приложение).

2) Вызов напрямую на мобильное приложение без использования монитора. Если, Вы предполагаете использовать вызывную панель по сценарию описанному в



пункте "2", в таком случае перейдите сразу к пункту "4. Настройка

вызова на мобильное приложение".

Для настройки вызова на домофон заходим в "Диспетчер устройств", "Управление внутренней станцией" и проверяем "Номер квартиры", номер должен соответствовать номеру домофона (По умолчанию 9901).

IP VDP станция Web сервер V1.0									
🔻 Конфигурация	Управление внешней панелью	8001-Управление в	нутренней станцией	Настройка конфигур	рации Управление V	тѕ			
 Э Лок. настр-ки Настройки LAN 	Фамилия	Имя	Псевдоним	Расположение VTH	Номер квартиры	Тип регистрации	Информация о номере карты	Изменить	Удалить
 Диспетчер устройств Настройки сети 				#	9901	общественный	1	2	•
Настройки видео	Добавить Очистить								🕅 🛋 1 / 1 🕨 🕅 Перейтик
Упр. пользов.) Область IP									
 Унформация IPC Конфигурация UPnP 									
▶ Поиск									
 Статистика Выход 									

После чего открываем пункт меню Settings на домофоне. Переходим во вкладку "SIP Server"

♀ 9901 Home	р домофона	SIP Server							
Network	Server IP	192 . 168 . 30 . 137	Адрес Вызывной панели						
VTH Config	Network Port	5060							
CID Conver	User Name								
SIP Server	Register Pwd								
VTO Config	Realm								
Default	User Name	admin	Логин и пароль от						
Reset MSG Login Pwd		вызывной панели							
	Enable Status	ON M							
		OK							



9901		VTO Config	3 🕈
Network	Main_VTO Name	Main VTO	
VTH Config	VTO IP Address	192 . 168 . 30 . 137	
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	User Name	admin	
SIP Server	Password	••••••	
VTO Config	Enable Status	ON The second seco	
	Sub_VTO1 Name	IP-адрес, Логин и пароль от выз Переключаем полаунок в полож	ывной панели
Default	VTO IP Address	0.0.0.0	
Reset MSG	User Name	admin	
	Password	•••••	
	Enable Status	OFF	< >

После проведенных действий вызов будет осуществляться с вызывной панели на домофон.



3. Добавление дополнительной вызывной панели

Перед настройкой вызова с дополнительной вызывной панели убедитесь, что у Вас установлена актуальная SIP-прошивка, которую Вы можете скачать по данной ссылке: http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/VDP/SIP%20FW/. После включение и изменения IP-адреса на дополнительной вызывной панели измените её номер как показано на скриншоте. Вызывная панель перезагрузиться.

		IP VDP Door Station
System Config	LAN Config	
> Local Config		
> LAN Config	No. 8002	
> Network Config	Call VTS Time 00 🗸 : 00 🗸 : 59 🗸 🗌 Call VTS Or Not	
> Video Set	Server Type VTO V	
> User Manager		
> IP Purview	Warning: The device needs reboot after modifing the config above.	
> WIFI Info		
Info Search	Default Refresh OK	
▶ Logout		

Указываем данные основной вызывной панели. ОБЯЗАТЕЛЬНО Перезагружаем вызывную панель.

	IP VDP Door Station
	TCP/IP FTP Config SIP Server Config Port Config HTTPS Setting
 Local Config LAN Config 	IP Address 192.168.30.137 IP-адрес основной вызывной панели
> Network Config	Port 5060 (1~65535)
> Video Set	Username 8002
 > User Manager > IP Purview 	Password •••••
> WIFI Info	SIP Realm VDP
▶ Info Search	Usemame of SipServer admin
▶ Logout	Password of SipServer
	Sip Server Enable
	Warning: The device needs reboot after modifing the SIP server enable. Default Refresh



В настройках ОСНОВНОЙ вызывной панели, прописываем данные

0	дополнитель	ьной	BE	ІЗЫВНОЙ	панели
POPP CTAHLUR Web on Second and a second and	реер V1.0 нельно 8002-Управление внутренной стан Номер 8001 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8	цией Настройка конфитурации Ул Здонии аменить Намер 8002 Пароль регосрации	pannesse VTS Keptye	19 Agent 192 166 30 137 192 165 30 149	Hasesen, 2 0 H < 1/3 > H Depairur
> Выход		Зданне Корпус IP Адрес 192.168.30.1 Имп пользователя Пароль СК	40 Otmestre		
Далее	В	настройках		домофона	"Settings"
указываем	данные	о допо	олнительно	й вызы	вной панели.
9901		VT	O Config		
Network	Main_V	TO Name Ma	in VTO		
VTH Config	VTO IP User Na	Address 192	. 168 . 30	. 137	
SIP Server	Passwo	rd eee			
VTO Config	Enable	Status ON	1	-	
Default	Sub_VT	O1 Name q			
	VTO IP	Address 192	. 168 30	. 140	
Reset MSG	User Na	me adm	nin		
	Passwoi	rd •••	•••••		
	Enable	Status ON			< >

Конфигурирование вызова завершено.



4. Добавление дополнительного домофона

Для добавления дополнительного домофона в первую очередь, необходимо зайти на веб-интерфейс вызывной панели в "Диспетчер устройств", "Управление внутренней станцией" и прописать "Номер квартиры" (Номер основного "Master" домофона), номер должен иметь следующий формат: 9901-0. После добавления основного домофона следует прописать номер дополнительного "Extension" монитора. Формат номера: 9901-1, если систему предусматривает использование большего количество мониторов, то последующий номер будет иметь индекс "-2" и так далее. Максимальное количество домофонов составляет 5 (1 Master и 4 Extension).

IP VDP станция Web сереер V1.0									
🔫 Конфигурация	Управление внешней панелью	8001-Управ	пение внутренней станцией	Настройка конфигу	рации Управление VT	S			
 Лок. настр-ки Настройки LAN 	Фамилия	Имя	Псевдоним	Расположение VTH	Номер квартиры	Тип регистрации	Информация о номере карты	Изменить	Удалить
 Диспетчер устройств Настройки сети 	test	test	Mon1	1	9901-0	общественный	1	2	•
 Настройки видео Упр. пользов. 	Добавить Очистить	1001	IIIVIL		3301-1	оощественный			🖌 🛋 1/1 🕨 🕅 Перейтик 📃 😥
> Область IP									
 Конфигурация UPnP 									
 Поиск Статистика 									
⊳ Выход									

Network							
	Room No.	9901#0	Master				
VTH Config	Master IP	0 0 0					
SIP Server	Master Name						
VTO Config	Master Pwd						
Default	Version						
Reset MSG	SSH	OFF OFF					

Далее следует сконфигурировать основной домофон, номер формата: 9901#0:



Номер дополнительного домофона: 9901#1

		(a)hua
9901-1		VTH Config
Network		
	Room No.	9901#1 Номер дополнительного домофона Extension
VIAConig	Master IP	192
SIP Server	Master Name	admin
VTO Config	Master Pwd	•••••
Default	Version	MA:205/360/002 0.R.20180327
Reset MSG	SSH	OFF
		ОК



5. Настройка вызова на мобильное приложение.

Для удаленного доступа используются мобильные приложение DMSS. Приложения доступны в AppStore и Play Market в зависимости от операционной системы мобильного устройства. Платформа Windows Phone не поддерживается. После скачивания программы DMSS в главном меню выбираем "СКУД", устройства, "+".



Р2Р – по серийному номеру устройства предварительно активировав функцию в веб-интерфейсе. После активации, обязательно перезапустите вызывную



панель.

IP VDP ста	анция	Web сервер V1.0					
Конфигурация > Лок. настр-ки > Настройи LAN > Диспечер устройств > Настройи сети > Настройи видео > Упр. пользов. > Область IP > Информация IPC > Кокфигурация UPnP Поиск Выход	TCP/IP	Конфигурация FTР Сереер Р2Р О Сереер 1 Выберите сереер Статус В сети СН ОR код Го умолчанию	Настройки SIP сервера •) Сервер2 I в Китае! Обновить ОК	Конфигурация порта	Конфигурация DDNS	Конфигурация Р2Р	Настройки HTTPS